

## با تشکر از حسن انتخاب شما

دستگاه SOS توانایی اطلاع رسانی وضعیت اضطراری را به وسیله SMS و میکال به پنج شماره موبایل ذخیره شده در آن دارد که برای این منظور کافی است کاربر که می‌تواند سالماند یا کودک یا هر شخص دیگر باشد یکی از چهار دکمه ریموت را بفشارد که سیستم دریافت دستور را با آلام کوتاهی اعلام کرده و شروع به اعلام وضعیت اضطراری نماید، باید توجه داشت پس از هر بار فشردن ریموت، دستگاه تا اتمام اعلام به شماره‌ها، دستور جدیدی را اجرا نمی‌کند.

راه اندازی:

ابتدا آنتن را به پورت آن متصل نموده و محکم کنید، سپس دکمه زرد رنگ کنار خشاب سیمکارت را توسط یک پیچ گوشی کوچک بفشارید تا خشاب سیمکارت بیرون بیاید، سیمکارت فعال و دارای شارژ را داخل آن قرار داده و خشاب را سر جایش قرار دهید حال دستگاه را در محلی که دارای آنتن دهی خوب باشد قرار داده و آدپتور را به برق و فیش آدپتور را به دستگاه متصل کنید در این هنگام LED قرمز رنگ پاور روشن شده و سیستم به حالت جستجو شبکه وارد می‌شود که پس از یافتن شبکه LED سبزرنگ بطور دائم روشن می‌شود حال باید حدود 2 دقیقه صبر نموده تا دستگاه کاملاً بالا بیاید.

وارد نمودن شماره موبایل‌ها (حداکثر 5 شماره):

برای وارد نمودن شماره موبایل‌ها کافی است اس ام اسی به فرم زیر به شماره سیم کارتی که داخل دستگاه قرار داده اید ارسال کنید:

1234#t1=numt2=numt3=t4=numt5=num#

تذکر 1: 1234 پسورد اولیه سیستم است. تذکر 2: t1 الی t5 نماینگر پنج حافظه دستگاه است.

تذکر 3: num به معنای شماره موبایل است.

مثال 1: می‌خواهیم شماره 09121111111 را در حافظه شماره یک ذخیره کنیم:

1234#t1=09121111111#

مثال 2: می‌خواهیم شماره 09121111111 و شماره 09122222222 را در حافظه شماره یک و دو ذخیره کنیم:

1234#t1=09121111111t2=09122222222#

چند دستور دیگر:

1- پاک کردن 5 شماره موبایل ذخیره شده: 1234#tell=\*#

2- مشاهده شماره‌های ذخیره شده: 1234#tell=?#

3- تغییر پسورد: 1234#password=new#  
New پسورد جدید 4 رقمی است.

4- میزان شارژ ریالی سیمکارت ایرانسل: 1234#sos#

تذکر مهم: حتی هر ماه یکبار نسبت به تست دستگاه جهت اطمینان از کارکرد درست و جلوگیری از مسدود سازی سیمکارت توسط اپراتور سیمکارت (به دلیل عدم کارکرد) اقدام فرمایید.

پشتیبانی: 09016929256